

PC0008, PC0010, PC0011

POUŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ VAŠEHO PROSTŘEDKU NA OCHRANU SLUCHU

Pokyny pro uživatele – čtěte prosím pozorně!

Návod k obsluze:

Při hluku si vždy nasadte chrániče sluchu, abyste si nepoškodili sluch.

Přezkoušejte správné nasazení:

Náhlavní třmen: třmen těsně přiléhá shora k hlavě. Třmen má doléhat uprostřed hlavy, těsnící polštářky mají řádně obejmout ušní boltce. Skořepiny jsou výškové nastavitelné, a to tak, že černě gumové články podle potřeby posunete do drážek ve třmenu nahoru nebo dolů. Půjde-li to ztuha, nenechte se odradit. Tato tuhost zajišťuje, že skořepiny zachovají Vámi zvolené nastavení.

Důležité informace pro uživatele:

Chrániče sluchu noste, nastavte a ošetřujte podle návodu k obsluze.

Chrániče sluchu noste v hlukovém prostředí nepřetržitě.

Chrániče sluchu pravidelně kontrolujte z hlediska jejich funkčnosti.

Chrániče sluchu pravidelně čistěte zevnějšku jemným mýdlem a vlažnou vodou.

Nepoužívejte žádná ředidla. **NEPONOŘOVAT DO VODY!**

Před použitím a po použití uchovávejte v chladu a suchu. Teplota nesmí přesáhnout +55°C.

Skořepinové chrániče sluchu a zejména těsnící polštářky mohou být užíváním opotřebované a měly by být proto často kontrolovány z hlediska např. prasklin a netěsností.

SCHVÁLENÍ: Zkouška schválení podle evropské normy EN 352-1:2002 resp. EN352-3:2002

Certifikát: BV E 07 11201

Technické údaje:

Těsnící polštářky z PVC a polyuretanu

Třmen z nerezavějícího ocelového drátu s PVC polstrováním

Plastový třmen z POM

Skořepiny z polystyrenu, ABS

Varování:

Pokud nebudou respektovány informace pro uživatele, může dojít k vážnému poškození ochranného účinku chráničů sluchu. Toto může mít pro uživatele za následek možné důsledky, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.